

## Aanpasstuk voor trappost - Installatie-instructie door Smart Retract

**Meegeleverde onderdelen:** 1 aanpasstuk, 4 banden 4 schroeven, 4 moeren, 5 ringen (1 extra)

**Benodigd gereedschap:** Kruiskopschroevendraaier (nr.2), meetlint, (draad)schaar

### Een aanpasstuk voor een trappost toepassen:

Een aanpasstuk voor een trappost kan worden gebruikt om de beugels van de Retract-A-Gate op houten balken of metalen stangen te bevestigen op plaatsen waar de standaard beugels niet aangebracht kunnen worden of wanneer u geen schroefgaten in uw hout wilt maken. Eén aanpasstuk volstaat voor een kant van de doorgang. Wanneer zich aan weerskanten van de doorgang leuningstijlen bevinden, moeten eventueel twee aanpasstukken worden gebruikt. Dankzij het ontwerp is het aanpasstuk geschikt voor de meeste soorten houten stijlen of metalen stangen.

**Opmerking:** Controleer dagelijks. Niet gebruiken wanneer onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. Lees eerst de installatie-instructie van de Retract-A-Gate voordat u met het aanpasstuk aan de slag gaat.

### Algemene montage:

Voor montage onder aan de trap adviseren wij altijd om het scherm op het laagste punt boven de vloer aan te brengen. Eventueel is het gemakkelijker om het hekje een of twee treden hoger te plaatsen; Maar wanneer het kind vanaf een trede probeert de bovenkant van het scherm te bereiken, wordt de val dieper wanneer het zijn evenwicht verliest. Een goede manier van bevestiging van het aanpasstuk voor dit type trappost vindt u onder "aanpasstuk voor inspringende trappost". **Het aanpasstuk kan indien noodzakelijk op maat gezaagd worden, waarbij de minimale lengte 81,2cm moet bedragen.**

### Stap 1:

Plaats een schroef door een ring en vervolgens aan weerskanten door de gaten in de beugel (beugels worden met het scherm meegeleverd). Draai op iedere schroef met maximaal een tot twee slagen een moer met de gegroefde kant naar de beugel toe. Schuif de losse moeren in de sleuven van het aanpasstuk. Herhaal deze stap voor de tweede beugel.

### Stap 2:

Let op: de opening van de beugels wijzen in de andere richting van het uittrekken van het scherm. De onderste beugel moet zich op een afstand van 8-10cm van de vloer bevinden en de bovenste beugel op een afstand van 79cm van de vloer. Het aanpasstuk is omkeerbaar; er is geen onder- en bovenkant, tot de beugels erop bevestigd zijn.

### Stap 3:


Draai de schroeven stevig aan zodat de beugel op zijn plaats blijft. Zorg ervoor dat de beugel haaks gemonteerd wordt. *(Tip: Draai de beugel iets tijdens het vastschroeven zodat de moer met het aandraaien niet meedraait).* Voor extra veiligheid plaatst u de beugels zodanig dat de opening van de beugels in de andere richting van de trap wijst.

### Stap 4:

Houd het aanpasstuk op zijn plaats tegen de trappost (voordat de banden worden vastgemaakt) en let erop dat de horizontale afstand (tussen de opening) tussen de bovenste en onderste beugel gelijk is. Wanneer deze afstand niet gelijk is, past u dit aan voordat de banden worden vastgemaakt. Laat u bij het meten door een tweede persoon helpen. Controleer vervolgens of de beugels zich op een afstand van 8-10cm respectievelijk 79cm van de vloer bevinden voordat u doorgaat.

### Stap 5:


Wanneer de positie van het aanpasstuk klopt, zet u het aanpasstuk met de meegeleverde banden vast. Breng de banden direct onder en boven iedere beugel aan. Trek de banden met de hand stevig aan maar niet te strak waardoor het aanpasstuk doorbuigt of verschuift. Knip de overtollige band af en klik de Retract-A-Gate vast.



## Aanpasstuk voor een inspringende trappost door Smart Retract (voor een Retract-A-Gate trappost-set)

Hieronder volgen eenvoudige aanwijzingen voor de montage van een Retract-A-Gate met behulp van een trappost-set voor een inspringende trappost. Voor montage onder aan de trap adviseren wij altijd om het scherm op het laagste punt boven de vloer aan te brengen. Eventueel is het gemakkelijker om het hekje een of twee treden hoger te plaatsen; Maar wanneer het kind vanaf een trede probeert de bovenkant van het scherm te bereiken, wordt de val dieper wanneer het zijn evenwicht verliest.

Op de afbeelding hieronder wordt het zijaanzicht weergegeven van de onderkant van een trap met een op de trede inspringende trappost. Om de Retract-A-Gate zo laag mogelijk boven de vloer te monteren, is het voor een loodrechte (verticale) plaatsing van het aanpasstuk noodzakelijk om een afstandhouder toe te passen. De dikte van de afstandshouder hangt af van de afstand waarmee de trappost op de trede inspringt. Wij leveren afstandshouders met een dikte van 16mm. Indien noodzakelijk, kunnen er meerdere achter elkaar geplaatst worden. Bevestig de banden en monteer de beugels zoals beschreven in **Aanpasstuk voor trappost - Installatie-instructie** (pag. 1). Voor meer stabiliteit en veiligheid kunnen afstandshouder en aanpasstuk met schroeven op de trappost en trede worden vastgezet. Vervolgens wordt de Retract-A-Gate (niet getoond) dan in de beugels vastgeklikt. Controleer de aangebrachte delen dagelijks om veilig te stellen dat er geen onderdelen verschoven zijn en alles naar behoren functioneert.



Website: [www.SmartRetract.nl](http://www.SmartRetract.nl)  
Email: [info@SmartRetract.nl](mailto:info@SmartRetract.nl)  
Tel: (024) 8200113

Smart Retract Inc.  
Bijsterhuizen 2104E  
6604 LG Wijchen  
Nederland

## Adapter für Treppengeländer Montageanleitung von Smart Retract

**Im Lieferumfang enthaltene Teile:** 1 Adapter, 4 Befestigungsbänder, 4 Schrauben, 4 Muttern, 5 Unterlegscheiben (1 zusätzlich)

**Benötigtes Werkzeug:** Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, Maßband, Schere oder Kabelschneider

### Wann wird der Adapter für Treppengeländer eingesetzt:

Treppengeländer Adaptersets werden verwendet, um die Retract-A-Gate Halterungen an Holz- oder Metallpfosten zu befestigen, wenn die Standardhalterungen nicht passen oder Sie keine Schrauben in den Pfosten wünschen. Ein Adapterset reicht für eine Seite der Treppenöffnung. Wenn Sie an beiden Seiten der Öffnung Geländerpfosten haben, brauchen Sie möglicherweise zwei Adaptersets. Die Adapter sind so designt, dass sie zu den meisten Typen von Holz- oder Metallpfosten passen.

**Hinweis:** Überprüfen Sie den Halt jeden Tag und verwenden Sie die Adapter nicht, wenn Teile davon verloren gehen oder beschädigt werden. Verwenden Sie diese Anleitung erst, wenn Sie die Montageanleitung für das Retract-A-Gate verstanden haben.

### Montage allgemein:

Wenn das Sicherheitsrollo am unteren Treppenende eingesetzt wird, empfehlen wir grundsätzlich, es vor der untersten Stufe anzubringen. Es mag einfacher erscheinen, das Sicherheitsrollo auf der Höhe der zweiten oder dritten Stufe anzubringen, doch wenn ein Kind hinaufklettert, um das Rollo oben zu erreichen, fällt es tiefer, wenn es das Gleichgewicht verliert. Sehen Sie sich im Fall von rückwärts versetzten Geländerpfosten die Montageanleitung für den effektiven Anbau des Adapters für diesen Geländertyp an. **Der Adapter kann nach Bedarf gekürzt werden, er darf jedoch nicht kürzer als 81 cm werden.**

### Schritt 1:

Führen Sie auf beiden Seiten der Halterung je eine Schraube durch eine Unterlegscheibe und dann durch das Loch im Adapter für die Montage der Halterung (die Halterungen werden mit dem Sicherheitsrollo geliefert). Drehen Sie auf jede Schraube eine Mutter mit höchstens 1-2 Umdrehungen an, mit der gezahnten Seite nach innen. Lassen Sie die Muttern lose, damit sie in die Öffnungen des Treppenadapters gleiten können. Wiederholen Sie dies für die zweite Halterung.

### Schritt 2:

Stellen Sie sicher, dass die Öffnung der Haken-Halterungen von der Zugrichtung des Rollos abgewandt ist. Bringen Sie die untere Halterung 8-10 cm vom Boden entfernt an und die obere Halterung 79 cm. Der Treppenadapter ist umkehrbar, erst wenn die Halterungen befestigt sind, hat er ein oberes und ein unteres Ende.

### Schritt 3:

Ziehen Sie die Schrauben gut fest, sodass die Halterungen gleichmäßig sitzen. Achten Sie darauf, dass die Halterung präzise angebracht ist. **(Tipp: Wenn Sie die Halterung beim Festziehen schräg halten, kann die Mutter sich nicht so leicht mitdrehen).** Für optimale Sicherheit achten Sie darauf, dass die Halterungen so angebracht sind, dass ihre offene Seite vom Treppenhaus weg zeigt.

### Schritt 4:

Halten Sie den Adapter an den Geländerpfosten (bevor die Befestigungsbänder angebracht werden) und stellen Sie sicher, dass der horizontale Abstand (über die Öffnung hinweg) zwischen den oberen und den unteren Halterungen identisch ist. Wenn die Abstände unterschiedlich sind, führen Sie nötige Anpassungen durch, bevor Sie die Befestigungsbänder anbringen. Ziehen Sie beim Messen jemanden zur Hilfe hinzu. Als Nächstes überprüfen Sie, dass die Halterungen 8-10 cm und 79 cm vom Boden entfernt sind.

### Schritt 5:


Wenn die Position des Adapters derart festgelegt ist, befestigen Sie den Adapter mit den mitgelieferten Befestigungsbändern sicher am Geländerpfosten. Bringen Sie je ein Befestigungsband direkt über und direkt unter der Halterung an. Ziehen Sie die Befestigungsbänder von Hand fest an, aber ziehen Sie NICHT zu fest oder so, dass der Adapter gebogen oder verdreht wird. Zum Schluss schneiden Sie das überschüssige Ende des Befestigungsbandes bündig ab und haken Sie das Retract-A-Gate ein.



## Installation an versetzten Geländerpfosten von Smart Retract (für ein Retract-A-Gate Treppengeländer-Adapterset)

Im Folgenden finden Sie eine einfache Anleitung dazu, wie mit einem Treppengeländer-Adapterset ein Retract-A-Gate Sicherheitsrollo einfach an einem versetzten Geländerpfosten montiert wird. Zunächst: Wenn das Sicherheitsrollo am unteren Treppenende eingesetzt wird, empfehlen wir grundsätzlich, es vor der untersten Stufe anzubringen. Es mag einfacher erscheinen, das Sicherheitsrollo auf der Höhe der zweiten oder dritten Stufe anzubringen, doch wenn ein Kind hinaufklettert, um das Rollo oben zu erreichen, fällt es tiefer, wenn es das Gleichgewicht verliert.

Die folgende Abbildung zeigt eine seitliche Ansicht eines unteren Treppenendes mit einem Geländerpfosten, der vom Rand der Stufe rückwärts versetzt steht. Für die Montage eines Retract-A-Gate Sicherheitsrollos in der niedrigsten Position ist ein Abstandshalter erforderlich, damit der der Geländeradapter lotrecht bleibt (vertikal, ohne Neigung). Die Dicke des Abstandshalters hängt davon ab, wie weit der Pfosten vom Rand der Stufe zurück versetzt steht. Wir liefern Abstandshalter in 16 mm Dicke, die nötigenfalls übereinander verwendet werden können. Bringen Sie die Halterungen an und zurren Sie die Befestigungsbänder sicher fest, wie in der **Adapter für Treppengeländer Montageanleitung** beschrieben (auf Seite 1). Für zusätzliche Stabilität und Sicherheit können Abstandshalter und Adapter noch mit Schrauben am Geländerpfosten und der Stufen befestigt werden. Das Retract-A-Gate Sicherheitsrollo (nicht im Bild) wird dann an den Halterungen befestigt. Überprüfen Sie das Objekt täglich um sicher zu sein, dass sich keine Teile verschoben haben und alles ordnungsgemäß funktioniert.



Website: [www.SmartRetract.de](http://www.SmartRetract.de)  
E-Mail: [info@SmartRetract.de](mailto:info@SmartRetract.de)  
Telefonnummer: 0203 8048017

Smart Retract Inc.  
Am Handwerkhof 21  
47269 Duisburg  
Deutschland